



部品番号: 46L2693

**ThinkPad i Series 1400**  
クイック・リファレンスおよびサービス情報

氏名: \_\_\_\_\_

会社名: \_\_\_\_\_

モデル番号: \_\_\_\_\_

製造番号: \_\_\_\_\_

販売会社または代理店: \_\_\_\_\_


IBM サービス Web サイト: \_\_\_\_\_

IBM サービス番号: \_\_\_\_\_

ThinkPad i Series 1400 には、国際保証サービス(IWS: International Warranty Service)が付いています。詳細は「IBM サービスのご案内」(ThinkPad に同梱)をご覧ください。


メモ:

### 各部の名称



### Fn キー

以下の Fn キーおよびファンクション・キーの組み合わせを使用して、操作可能機能を即時に変更することができます。



キー	結果
F1	「ショートカット・キー・ユーティリティ」プログラムが表示されます。  「ショートカット・キー・ユーティリティ」は、すべての Fn キー機能の説明を表示し、またカスタマイズ可能なショートカット・キーを定義します。
F2	「電源管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
F3	スクリーン・プランキング・モードに入ります。
F4	スタンバイ・モードに入ります。
F5-F8	これらはカスタマイズ可能なショートカット・キーです。ショートカット・キーに割り当てるプログラムまたはファイルを選択するには、「ショートカット・キー・ユーティリティ」(Fn + F1) を使用します。
F9	画面の出力先が切り替わります。。
F12	ハイバネーション・モードに入ります。
Home	画面の輝度が上がります。
End	画面の輝度が下がります。

## サービス体制

最初に **ThinkPad i Series 1400 ユーザーズ・リファレンス** の『問題が起こったら』の章をお読みください。

それでも問題が解決しない場合は、「IBM サービスのご案内」をご覧ください。障害などについてのお問い合わせの際には、あらかじめこのカードの最初のページに必要事項を記入してください。また、次のことも記録しておいてください。

- エラー・メッセージ（表示されたとおり正確に）
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報
- 問題の記述
- ThinkPad に取り付けられたオプションの情報と製造番号

## 「ノートブック・マネージャー」プログラム

ハードウェア・システムの設定は、「ノートブック・マネージャー」プログラムを使って操作することができます。「ノートブック・マネージャー」プログラムを開始するには、「スタート」をクリックし、カーソルを「プログラム」、「ノートブック・マネージャー」に移動してから「ノートブック・マネージャー」をクリックします。



詳しくは、「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

## トラックポイントの設定

「プレス・セレクト」、「感度」、「スクロール」などのトラックポイント機能を設定することができます。

「スタート」をクリックし、カーソルを「設定」、「コントロール パネル」に移動して「コントロール パネル」をダブルクリックし、「トラックポイント」アイコンをダブルクリックします。

## バッテリー残量

バッテリー残量は、「電源の管理のプロパティ」ウィンドウで、「電源メーター」タブをクリックすることにより、表示することができます。このウィンドウを表示するには、「Fn + F2」を押します。

## 詳細情報

**ThinkPad i Series 1400 ユーザーズ・リファレンス** および **ThinkPad i Series 1400 ステップ・アップ・ガイド** では、次の情報について説明しています。なお、ユーザーズ・リファレンスをお読みになる場合は、必ずユーザーズ・リファレンス補足版を併せてお読みください。

ThinkPad i Series 1400 ユーザーズ・リファレンス	ThinkPad i Series 1400 ステップ・アップ・ガイド
<ul style="list-style-type: none"><li>• ご使用の ThinkPad について</li><li>• トラックポイントの設定とオプションの使用</li><li>• パスワードと盗難の予防</li><li>• 問題が起こったら</li><li>• サービス体制</li><li>• 製品仕様</li><li>• 取り扱い上のヒント</li><li>• AT コマンド一覧</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 海外での使用</li><li>• オーディオ機能とモデム機能</li><li>• バッテリーの使用</li><li>• PC カードの使用</li><li>• システム・リソースについて</li><li>• ソフトウェアのインストール</li></ul>